

Wartungshinweis

Sandkastenabdeckungen, Sandkastenabdeckung + Sonnenschutz, Sonnensegel und VARIO-SONNENSEGEL

Nach spätestens 3 Tagen „**ALLE**“ Lager und Aufhängeverbindungen auf festen Sitz prüfen gegebenenfalls nachziehen. Die Lager sind wartungsfrei und je nach Benutzungsgrad regelmäßig auf eventuellen Verschleiß zu prüfen!
Ein gelegentliches einsprühen der Kunststoffrollen ist empfehlenswert!

Wir möchten darauf hinweisen, dass bei starker Beanspruchung der Anlage verstärkte Durchsichten und / oder Wartungen vorzunehmen sind.

Außerdem ist darauf zu achten, dass die Anlage bei unvollständiger Installation oder Zerlegung wie auch während Reparatur- bzw. Wartungsarbeiten entsprechend abzusperren ist!

Bei eventuellen Montageschwierigkeiten oder sonstigen Fragen, können sie uns jederzeit **telefonisch unter Tel.: 07139 / 7183** erreichen.

Pflegehinweis

Durch Schadstoffe in der Luft oder Laub umliegender Bäume, das sich auf dem Sonnensegel absetzt, kann das Kunststoffgewebe angegriffen werden, so dass das Gewebe im Laufe der Zeit porös und brüchig werden kann.

Damit ihr Sonnensegel lange erhalten bleibt, empfehlen wir das Gewebe einmal jährlich mit dem Hochdruckreiniger oder mit dem Schrubber und einem neutralen Reinigungsmittel zu waschen.

Wartungsanleitung

Sandkastenabdeckungen, Sandkastenabdeckung + Sonnenschutz, Sonnensegel und VARIO-SONNENSEGEL

halbjährlich:

1. Standfestigkeit der Pfosten und Fundament überprüfen.
2. Sämtliche Verbindungselemente auf Verschleiß und festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen beschädigte Teile auswechseln.

monatlich:

3. Seile und Gummiexpander auf Verschleiß, Abrieb, Überdehnung und andere Beschädigungen überprüfen, ggf. auswechseln.
4. Bewegliche Metallteile wie Lager, Seilrollen usw. auf Leichtgängigkeit und Verschleiß prüfen, ggf. auswechseln.

Es wird empfohlen, die Kontroll- und Wartungsarbeiten in den angegebenen Zeiträumen durchzuführen, da durch Benutzung, Witterungseinflüsse oder durch mutwillige Zerstörungen eine Abnutzung erfolgt, die einen Sicherheits- und Funktionsverlust darstellt.

Bei Mängeln die die Sicherheit beeinträchtigen, muß schnell gehandelt werden, entweder durch sofortige Reparatur oder durch Abbauen bzw. Stilllegen der Anlage.

Wartung und Instandsetzung sind nur durch sachkundige Personen durchzuführen.

Allgemein gilt:

eine regelmäßig kontrollierte Anlage kann nicht so beschädigt sein, das es gefährlich wird.

Vorausgesetzt die regelmäßigen Kontrollen ziehen bei entdeckten Mängeln auch eine Reparatur nach sich.

Die Konstruktion ist nicht für Bauwerkslasten nach DIN 1055 Teil 4 (Wind) und Teil 5 (Schnee) ausgelegt. Das Sonnensegel ist daher bei entsprechenden Wetterlagen abzunehmen bzw. absenken oder einrollen. Es ist dementsprechend von einem beaufsichtigten Betrieb auszugehen. Bei Sturmgefahr ist der Bereich von Personen zu räumen. Das Sonnensegel ist abzunehmen, andernfalls besteht die Gefahr der Zerstörung.

WARTUNGSPROTOKOLL



Tag der Besichtigung	Sachverständiger	Gerät ist			Festgestellte Mängel	Mängel behoben durch	Datum
		In Ordnung	Bedingt einsatzbereit	gesperrt			