



Achten sie beim einbetonieren der Pfosten darauf, dass sich die Löcher hier befinden!

Montageanleitung:  
 Rohrfosten verz. Ø 89 mm x 300 cm:

(Verwendungsbereich)		(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	Maßstab 1:50	(Gewicht)
				(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	
			Datum	Name	Pfosten Ø 89 mm
		Bearb.	21.09.05	WSch	
		Gepr.	00.00.00	XXX	
		Norm			
				3100210	
					Blatt